

# FungiPot

YOUR SMART GARDENER

ESPAÑOL  
PORTUGUÊS

6+



## 1 Activa Fungipot - Ativa o FungiPot

- Retira la tapa provisional, separa y recicla.**  
Retira a tampa provisória, separa e recicla.
- Coloca las pilas.**  
Coloca as pilhas.
- Pon la tapa de seguridad.**  
Coloca a tampa de segurança.

## 2 Funcionamiento básico - Funcionamento básico

**Sensores inteligentes - Sensores inteligentes**

- Sensor Luz / Sensor Luz
- Sensor Humedad / Sensor Humidade
- Sensor Temp. / Sensor Temp.

**ADVERTENCIA!** Proceso de aparatos electrónicos al final de su vida útil. El símbolo, inscrito en el producto o su embalaje, indica que este producto no debe ser procesado junto con los desechos domésticos. Debe llevarlo a un punto de reciclaje de dispositivos electrónicos y eléctricos. Asegurando la apropiada eliminación de este producto, ayuda a prevenir consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana. El reciclado de los materiales ayuda a preservar los recursos naturales.

**ATENÇÃO!** Processamento de aparelhos eletrônicos no fim da sua vida útil. O símbolo, inscrito no produto ou na sua embalagem, indica que este produto não deve ser deixado ao lixo juntamente com os detritos domésticos. Deve levá-lo a um ponto de reciclagem de dispositivos eletrônicos e elétricos. Asegurando a apropriada eliminação deste produto, ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o Meio Ambiente e para a saúde humana. A reciclagem dos materiais ajuda a preservar os recursos naturais.

- No recargar las pilas no recargáveis.
- Los acumuladores deben ser quitados del juguete antes de ser cargados.
- Recargar los acumuladores bajo la vigilancia de un adulto.
- Diferentes tipos de pilas o acumuladores o pilas o acumuladores nuevos y usados no deben ser mezclados.
- Sólo deben ser usados pilas o acumuladores del tipo recomendado o de un tipo similar.
- Las pilas o acumuladores deben ser colocados respetando la polaridad.
- Las pilas y acumuladores usados deben ser retirados del juguete.
- Los botes de una pila o de un acumulador no deben ser cortocircuitados.
- Las pilas o acumuladores deben ser colocados por un adulto.
- Se recomienda el uso de pilas alcalinas.
- Todos los modelos de pilas del mercado no son iguales, si la conexión no es correcta, mueva las pilas o pruebe otro modelo.
- Deshechar las pilas o acumuladores usados en contenedores especiales.
- Retirar las pilas del juguete si no se va a utilizar durante un largo periodo de tiempo. Un escape de líquido corrosivo podría estropearlo.
- No se debe intentar abrir las pilas. No arrojara las pilas al fuego, podrían explotar o perder líquido.

## 3 Cómo empezar - Como começar

**Al colocar las pilas, FungiPot se enciende solo.**  
Ao colocar as pilhas, o FungiPot liga-se sozinho.

- Ajusta la hora.** Define a hora.  
Pulsa B. Mueve A, C. Ajusta los minutos. Define os minutos.
- Ajusta la temperatura.** Define a temperatura.  
Pulsa B. Mueve A, C.
- Ajusta la humedad.** Define a humedad.  
Pulsa B. Mueve A, C.
- Ajusta la luz.** Define a luz.  
Pulsa B. Mueve A, C.

**¡Aviso para continuar!**  
**Aviso para continuar!**

Elige una de las 2 semillas para plantar y configura FungiPot según las indicaciones de la bolsa.  
Escolhe uma das 2 sementes para plantar e configura o FungiPot de acordo com as instruções da saqueta.

Semillas/Sementes 1 2

- Ajusta la hora.** Define a hora. (11:00, 12:00, 13:00)
- Ajusta la temperatura.** Define a temperatura. (18-26, 18-30, 15-25)
- Ajusta la humedad.** Define a humedad. (50-85, 75-85)
- Ajusta la luz.** Define a luz. (GOOD WATER, GOOD LIGHT)
- Añade el sustrato.** Adiciona o substrato.
- Añade el agua.** Adiciona a água. (Antes de añadir el agua, coloca y ajusta el plato de drenaje.)
- Añade las semillas.** Adiciona as sementes. (Remueve la tierra para ajustarla a la maceta y deja caer las semillas sin enterrarlas para que crezca más rápido.)

**Si el plato de drenaje está llenándose, vacíalo.**  
Se o prato de drenagem estiver a encher, esvazie-o.

**Con ayuda de la pipeta, añade poco a poco agua hasta que absorba el agua.**  
Com a ajuda da pipeta, adiciona água pouco a pouco até ser absorvida. Repete até o substrato estar completamente inchado e pronto para o passo seguinte.

**Coloca la rejilla para que el sustrato y las semillas no se caigan cuando juegues con FungiPot.**  
Coloca a rede para que o substrato e as sementes não caiam quando brincar com o FungiPot.

**Ya tienes configurado tu Fungipot.**  
Já tens o teu FungiPot configurado.

**Cuida y juega con FungiPot y te crecerá una planta de verdad.**  
**Cuida e brinca com o FungiPot e vai crescer uma planta verdadeira.**

## 4 Estado de FungiPot - Estado do FungiPot

**En el menú Status puedes ver los datos reales del momento: estado de ánimo, tiempo de vida, temperatura, humedad y luz. Además de acceder a los juegos.**  
No menu Estado, podes ver os dados reais do momento: estado de espírito, tempo de vida, temperatura, humidade e luz. Para além de aceder aos jogos.

**A** Pulsa / Pressiona **B** Confirmar / Confirmar **D** Atrás / Retroceder

**Siguiente pantalla / Ecrã seguinte** **Anterior pantalla / Ecrã anterior**

- Estado de ánimo de FungiPot** / Estado de espírito do FungiPot
- Días y horas de vida de tu planta** / Dias e horas de vida da tua planta
- Temperatura ambiente** / Temperatura ambiente
- Humedad de la tierra** / Humidade da terra
- Luz ambiente** / Luz ambiente
- Accede a los juegos** / Acede aos jogos

**ADVERTENCIA!** Deseche las pilas usadas de inmediato. Mantenga las pilas nuevas y usadas fuera del alcance de los niños. Si cree que el niño pudo haberse tragado o colocado la pila en alguna parte del cuerpo, solicite atención médica inmediata.

**ATENÇÃO!** Elimine as pilhas usadas imediatamente. Mantenha as pilhas novas e usadas fora do alcance das crianças. Se suspeitar que pilhas possam ter sido ingeridas ou colocadas dentro de qualquer parte do corpo, procure assistência médica de imediato.

**PT** 1. Não recarregar as pilhas não recarregáveis.  
2. Os acumuladores devem ser retirados antes de serem carregados.  
3. Recarregar os acumuladores na presença de um adulto.  
4. Não misturar diferentes tipos de pilhas ou acumuladores, ou pilhas ou acumuladores novos com usados.  
5. Utilizar apenas pilhas ou acumuladores do mesmo tipo ou equivalente ao recomendado.  
6. As pilhas ou acumuladores devem ser colocados de modo a respeitar a polaridade.  
7. As pilhas e os acumuladores usados devem ser retirados do brinquedo.

**ES** 1. No recargar las pilas no recargables.  
2. Los acumuladores deben ser quitados del juguete antes de ser cargados.  
3. Recargar los acumuladores bajo la vigilancia de un adulto.  
4. Diferentes tipos de pilas o acumuladores o pilas o acumuladores nuevos y usados no deben ser mezclados.  
5. Sólo deben ser usados pilas o acumuladores del tipo recomendado o de un tipo similar.  
6. Las pilas o acumuladores deben ser colocados respetando la polaridad.  
7. Las pilas y acumuladores usados deben ser retirados del juguete.

**ES** Este juguete sólo se debe usar en el agua cuando esté completamente armado según las instrucciones.

**PT** O brinquedo só pode ser utilizado na água quando for montado de acordo com as instruções.

# FungiPot


YOUR SMART GARDENER



## 5 Configura tu Fungipot - Configura o teu FungiPot

**C** Pulsa Pressiona

En el menú Configuración puedes modificar los datos que están establecidos en el menu status. No menu Configuração, podes alterar os dados definidos no menu estado.



## 7 Juegos - Jogos

**GAMES** Juega a uno de los 7 juegos virtuales disponibles con 3 niveles de dificultad. ¡Diviértete y aprende! Joga um dos 7 jogos virtuais disponíveis com 3 níveis de dificuldade. Diverte-te e aprende!



**1= Proteger/Protege**  
Protege la semilla de los gusanos usando la barrera en cada esquina. Protege as sementes dos vermes, utilizando a barreira em cada canto.

**2= Alimentar/Alimentar**  
Mueve la semilla de derecha a izquierda para comer nutrientes y crecer. Move a semente da direita para a esquerda para comer nutrientes e crescer.

**3= Regar/Regar**  
Pulsa el botón para regar la planta. Cuidado con los bichos. Pressiona o botão para regar a planta. Cuidado com os bichos.

**¡Gana el juego y suma puntos!** Puedes desbloquear una barra de estado de ánimo de Fungipot. Ganha o jogo e soma pontos! Podes desbloquear uma barra de estado de espírito do Fungipot.

- Quando tienes 50 puntos. Quando tiveres 50 pontos.
- Quando tienes 100 puntos. Quando tiveres 100 pontos.

**Según el nivel de dificultad puedes ganar más puntos por partida ganada. El nivel de dificultad aumenta cada 7 días. Puedes cambiar el nivel desde el menú Conf.** Dependendo do nível de dificuldade, podes ganhar mais pontos por jogo ganho. O nível de dificuldade aumenta a cada 7 días. Podes alterar o nível a partir do menu Conf.

**4= Música/Música**  
Pulsa los botones derecha o izquierda cuando la nota toque la línea para acertar el ritmo. Pressiona os botões esquerda ou direita quando a nota tocar na linha para acertar o ritmo.

**5= Exterior/Exterior**  
Pulsa el botón para saltar. Cuidado con las piedras y pájaros. Pressiona o botão para saltar. Cuidado com as pedras e os pássaros.

**6= Aprender/Aprender**  
Recoge la fruta que estás pensando. Tienes que ser rápido porque cambian. Colhe a fruta em que está a pensar. Tens de ser rápido porque mudam.

**7= Cuidar/Cuidar**  
Pulsa los botones derecha o izquierda para mover a Fungipot y que no se choque con los obstáculos. Pressiona os botões esquerda ou direita para mover o Fungipot e tem cuidado para ele não bater nos obstáculos.

**B** Confirmar Confirmar **D** Atrás Retroceder

## 6 Jugando con Fungipot - Brincar com o FungiPot

**Toca a Fungipot para activarlo.** Toca no Fungipot para ativá-lo.

**Se activan los sensores para ver las condiciones ideales para la planta.** Os sensores ativam-se para ver as condições ideais para a planta.

**Alertas que aparecen según las necesidades de la planta.** Alertas que aparecem de acordo com as necessidades da planta.

- Necesita agua** Precisa de água
- Hay mucha agua** Tem muita água
- Necesita luz** Precisa de luz
- Necesita sombra** Precisa de sombra
- Hace calor** Está calor
- Hace frío** Está frio

**Si Fungipot no necesita ningún cuidado podrás jugar a los juegos virtuales.** Se o Fungipot não precisar de cuidados, tens de lhos prestar. Desta forma, a tua planta cresce e o seu estado de espírito não baixa.

**Juega a uno de los 7 juegos disponibles con 3 niveles de dificultad.** Joga um dos 7 jogos disponíveis com 3 níveis de dificuldade.

## 8 Indicaciones útiles - Indicações úteis

**Apagado - Desligar**  
Modo reposo de 21:00 a 8:00. Modo reposo das 21h00 às 8h00. Pulsa 3 segundos para reposo. Pressiona 3 segundos para repousar.

**Cambio de batería - Mudar as pilhas**  
Quando aparece el icono cambia las pilas. Quando o ícone aparecer, muda as pilhas. Quita la tapa / Tira a tampa. Cambia las pilas / Muda as pilhas. Pon la tapa / Coloca a tampa.

**Apagar sensores - Desligar os sensores**  
Retira la tapa y pilas y mueve el botón. Tira a tampa e as pilhas e move o botão.

**Status - Estado**  
Si cuidas a Fungipot estará contento. Se cuidares do Fungipot, ele fica feliz. Si no haces los cuidados de alerta, Fungipot se pone triste. Se não lhe prestares os cuidados de alerta, o Fungipot fica triste.

Caja / Caixa	Blister / Cloque	Bolsa / saco de plástico transparente	Cartón / Cartão
PAP 20	PVC3	LDPE 4	PAP 21
Papel / Papel	Plástico / Plástico	Plástico / Plástico	Papel / Papel

RECOGIDA SELECTIVA / COLEÇÃO SEPARADA

Fabricado por - Manufactured by - Fabriqué par - Fabricado por - Hergestellt durch - Vervaardigd door - Prodotto da - Wyprodukowane przez - Fremstillet af - Tillverkad av - Produsert av - Valmistanut - Vyrobeno - Fabricat de - Κατασκευάζεται από - Vyrobené - Изготовитель - Üretici - هبة التصنيع

© FAMOSA SPAIN 2024 - Edificio FAMOSA - Polígono Industrial "Las Atalayas" C/ Del Franco S/N - 03114 - Alicante - España - www.famosa.es - Fabricado en China - Fabriqué en Chine - Fabricado na China - Hergestellt in China - Geproduceerd in China - Fabbriacato in Cina - Wyprodukowano w Chinach - Fremstillet i Kina - Tillverkad i Kina - Produsert i Kina - Valmistettu Kiinassa - Vyrobeno v Číně - Fabricat în China - Κατασκευάζεται στην Κίνα - Vyrobené v Číně - Сделано в Китае - Çin'de üretilmiştir - صنع في الصين

EL: Διανέμεται στην Ελλάδα από την: GIOCHI PREZIOSI HELLAS A.E. Αρναίου 14, Πεύκη 151 21, Αθήνα Τηλ: 210 6100381-2 Fax: 210 6100383 e-mail: info@giochipreziosi.gr www.giochipreziosi.gr

TR: Türkiye'de İthal Eden Firmamız İletişim Bilgileri: GIOCHI PREZIOSI EĞİTİM ARAÇLARI TİC. A.Ş. Merkez Mah. Bağlar Cad. No:14 A Blok Kat:2. D:6 34406 Kağıthane / İstanbul - Türkiye Tel: (+90) 212 322 59 58 Fax: +90 212 3224310 info-tr@giochipreziosi.com.tr

MX: Fabricado en China. Importador: JUGUETES FAMOSA, S. A. DE C. V. Av. Platon No. 122, Parque Industrial Kalos Cp 66600, Apodaca, N.L. México R.F.C.IEU030805UU0 Centro de Servicios: México D.F. (81) 8327-5994 Interior de la Republica 01800 672 7291 ext. 7207, 7241 www.famosa.es

UK Authorized Representative: Flair Leisure Products Plc., The Kirkgate, 19-33 Church Street, Epsom, Surrey, KT17 4PF

**ES** LOS COLORES, EL DISEÑO Y EL CONTENIDO DEL PRODUCTO PUEDEN SER DISTINTOS DE LOS MOSTRADOS EN LA CAJA. **PT** AS CORES, O DESENHO E O CONTEÚDO DO PRODUTO PODERÃO DIFERIR DOS MOSTRADOS NA CAIXA.

**ES** ¡ADVERTENCIA! RETIRE Y DESCARTE TODOS LOS SOPORTES ANTES DE DAR EL JUGUETE AL NIÑO. **PT** ATENÇÃO! RETIRE E DESFAÇA-SE DE TODOS OS SUPORTES ANTES DE DAR O BRINQUEDO À CRIANÇA.

**ES** LE RECOMENDAMOS GUARDE ESTAS INFORMACIONES **PT** RECOMENDAMOS QUE GUARDE ESTAS INFORMAÇÕES

**ES** Limpie el producto con un paño húmedo. **PT** Puhdistele tuote kostealla liinalla.

**6+**

